

SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Läs säkerhetsanvisningarna innan användning och följ dem.

Lyften får endast användas av personer över 18 år som har bekantat sig med dessa SÄKERHETSANVISNINGAR OCH LYFTANVISNINGAR och förstått dem.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

- 1. Använd lyften endast för dess avsedda ändamål, det vill säga att lyfta bilen.**
- 2. Överbelasta inte lyften. Maximal belastning är 3500 kg.**
- 3. Håll lyften och arbetsområdet alltid rent och fritt från verktyg, delar, skräp etc.**
- 4. Håll arbetsområdet torrt och torka det även regelbundet under arbetsprocessen.**
- 5. Observera noga fordonet samt lyften under lyft- och sänkprocessen.**
- 6. Låt ingen stanna i arbetsområdet under lyft- och sänkprocessen.**
- 7. Se till att bilens dörrar är stängda vid lyftning och sänkning.**
- 8. Tillåt inte någon att klättra på lyften.**
- 9. Säkra bilen mot oavsiktlig rörelse (handbroms, kil).**
- 10. Låt inte bilen vara igång på lyften, ventilationen i utrymmet är inte tillräcklig.**
- 11. Att ta bort tunga komponenter från bilen kan snabbt ändra bilens tyngdpunkt på lyften.**

Planera arbetet noggrant OCH AVSTÅ FRÅN ATT GÖRA DET OM DU INTE ÄR SÄKER PÅ DESS SÄKERHET!